

Pflegeanweisung für versiegelte Holzfußböden

gemäß DIN 18356 und DIN 18367 Stand September 2013

Ihr Holzfußboden wurde mit einem wasserbasierten Fußbodenlack der Marke ARBORITEC versiegelt. ARBORITEC AB (früher Nanosol AB) ist ein schwedischer Hersteller von modernen und umweltfreundlichen Qualitätsprodukten zur Oberflächenbehandlung von Holzfußböden.

Durch die Versiegelung hat die Holzoberfläche einen widerstandsfähigen Schutzfilm gegen Schmutz und Verschleiß erhalten, der das Eindringen von Wasser weitestgehend verhindert.

Diese Pflegeanleitung gilt für alle versiegelten und mit wässrigen Parkettpflegemitteln gepflegten Holzfußböden gemäß DIN 18356 Parkettarbeiten und DIN 18357 Holzpflasterarbeiten.

Ein gesundes Raumklima ist Voraussetzung sowohl für Ihr Wohlbefinden als auch für die Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Die idealen Bedingungen sind ca. 18-20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50-60%. Höhere Luftfeuchte bringt das Holz zum Quellen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz austrocknet, was zur Bildung von Fugen führen kann. Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen dem Holzboden sein natürliches Aussehen.

Allgemeine Hinweise

Abhängig von der Beanspruchung ist die Oberfläche aller Holzfußböden einem natürlichen Verschleiß ausgesetzt. Sie ist deshalb regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Gewährleistung für den Holzfußboden und die Oberflächenversiegelung ist nur dann gegeben, wenn das von den Herstellern empfohlene Pflegesystem verwendet wird.

Ein Boden, der mit einem ARBORITEC Wasserlack versiegelt wurde, verträgt Wasser und gewöhnliche Haushaltschemikalien. Vorsicht bei alkoholhaltigen oder stark basischen Reinigern! Verwenden Sie nur Reiniger, die für Wasserlacke geeignet sind!

Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedeutet, dass kleine Einschlüsse in Form von Staub- und Schmutzpartikeln in der Oberflächenversiegelung vorkommen können. Auf die Haltbarkeit und Funktion der Versiegelung hat dies keinen Einfluss.

- Der Boden darf erst voll belastet werden, wenn die Versiegelung vollständig ausgehärtet ist. 1K Wasserlacke von ARBORITEC sind nach 7 Tagen ausgehärtet, 2K Wasserlacke nach 3 Tagen und UVElite ist nach der Abschluss der Arbeiten mit der UV-Lampe sofort ausgehärtet.
- Bis zur Aushärtung keine Teppiche auslegen und Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände nur vorsichtig bewegen.
- Tische und Stühle sind mit kunststoffeingefassten und klebstofffreien Filzgleitern zu versehen.
- Unter Stuhlrollen geeignete Schutzmatte auslegen.
- In den Eingangsbereichen großflächig effektive Schmutzfangmatten auslegen.
- Wasser und andere Flüssigkeiten unverzüglich aufnehmen, keine Tropfen oder Pfützen längere Zeit stehen lassen.

Reinigung

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung den versiegelten Holzfußboden trocken mit Staubsauger, Besen oder Trockenmopp reinigen.

Falls eine Feuchtreinigung notwendig erscheint, **Cleaner Spray** (enthalten im Pflegeset **Spray Mop Kit**) aufsprayen und den Boden nebelfeucht wischen. Das Mikrofaser Tuch während des Reinigens, abhängig vom Verschmutzungsgrad, regelmäßig in handwarmem Wasser ausspülen und gut auswringen.

Auf keinen Fall darf Wasser auf dem Holzfußboden stehen bleiben!

Pflege

Der saubere und gereinigte Holzfußboden sollte nach etwa jeder fünften Unterhaltsreinigung mit **Refresher** unverdünnt behandelt werden, um die Lackoberfläche wieder aufzufrischen und langfristig zu pflegen.

Renovierungsversiegelung

Falls der Boden stark verschliffen ist und durch die Pflege mit **Refresher** nicht mehr regeneriert werden kann, ist in den meisten Fällen Renovierungsversiegelung ohne vorheriges Abschleifen der alten Lackschicht möglich. Siehe dazu unser Merkblatt „Recoat System“.

Detaillierte Produktblätter für die einzelnen Produkte und weitere Pflegetipps, sowie Kontaktangaben zu unserem Technischen Service finden Sie auf www.arboritec.com.