

## Produktdaten & Informationsblatt Euro

### Inhalt :

1. Qualitäts- – Zertifikat Euro
2. Pflegeanleitung geölte Euro Böden
3. Pflegeanleitung lackierte /versiegelte Euro Böden

### 1. Qualitäts-Zertifikat vom Hersteller

**Siegfried Heuer**  
**ISH - Institut für Bau - und Fußbodentechnik GmbH**  
**Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen & Technologie**  
Kurfürstenstr. 58 – 60, 56068 Koblenz, Tel. 02 61/9 88 63 36, [www.ish-institut.de](http://www.ish-institut.de)



# Qualitäts-Zertifikat

**Prüfbericht Nr.: TH-295-2007**


**Thede & Witte Holzimport GmbH & Co.**  
**„T & W Fertigparkettqualität Euro“**

Qualitäts-/Prüfmerkmal	Ergebnis
Formaldehydkonzentration gem. DIN ENV 717-1 (Prüfkammermethode)	0,02 ppm, d. h. Emissionsklasse E 1



Institut für Bau- und Fußbodentechnik  
in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungs- und Prüflabor  
Holztechnologie GmbH)

Koblenz, 20.03.2007

  
Institutsleiter Siegfried Heuer

## 2. Pflegeanleitung geölte Euro Böden

**Sie haben jetzt hochwertiges geöltes Parkett in Ihrem Haus. Um die Schönheit der natürlichen Oberfläche zu erhalten, sollten Sie folgende Hinweise beachten:**

- Zur Einpflege eines neu verlegten geölten Bodens verwenden Sie bitte das T&W (Woca) Pflegeöl oder die T&W (Woca) Pflegepaste unter Beachtung der Anwendungshinweise des Herstellers.
- Benutzen Sie eine Matte am Hauseingang, um Sand und Wasser vom Fertigparkett fernzuhalten. Möbelfüße sollten mit Filzgleitern versehen werden. Vermeiden Sie, das Fertigparkett mit Pfenningabsätzen zu begehen. Die tägliche Grundreinigung kann mit einem Besen oder Staubsauger erledigt werden.
- Verwenden Sie bei der regelmäßigen Feuchtpflege ausschließlich „T&W Holzbodenseife für geölte Holzfußböden“. Das speziell abgestimmte Mittel reinigt schonend, schützt und pflegt Ihren Boden. Achten Sie dabei auf die richtige Dosierung (125 ml Holzbodenseife auf 5 l warmes Wasser). Wie üblich wischen, hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Scheuerschwamm vorsichtig entfernt werden. Verwenden Sie einen zweiten Eimer mit klarem Wasser, um Ihren Wischmop zwischendurch regelmäßig zu säubern und auszuwringen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen (schützende Kokos- und Sojafette würden dadurch entfernt werden). Mit jeder Seifenpflege wird Ihr Parkett unempfindlicher.
- Bei starker Beanspruchung können Sie Ihr Parkett mit „T&W-Intensivreiniger und T&W-Pflegeöl“ jederzeit wieder auffrischen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte immer zwischen ca. 50 – 60 % liegen. Setzen Sie immer einen Luftbefeuchter ein, wenn sie im Winter im beheizten Raum unter 50 % sinkt.

### 3. Pflegeanleitung lackierte /versiegelte Euro Böden

**Sie haben jetzt wertvolles Fertigparkett in Ihrem Haus. Um die Schönheit der Oberfläche zu erhalten sollten folgende Hinweise beachtet werden:**

- Die tägliche Grundreinigung kann mit einem Besen oder Staubsauger erledigt werden. Schmutz läßt sich mit einem nur leicht feuchten Mop oder Putzlappen entfernen. T&W Parkettpolish sollte für die Pflege des Bodens benutzt werden.
- Der Boden darf nicht gewachst werden.
- Benutzen Sie eine Matte am Hauseingang, um Sand und Wasser vom Fertigparkett fernzuhalten.
- Möbelfüße sollten mit Filzgleitern versehen werden.
- Vermeiden Sie, das Fertigparkett mit Pfenningabsätzen zu begehen.
- Setzen Sie immer einen Luftbefeuchter ein, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Winter im beheizten Raum unter 50% sinkt. Das Raumklima sollte immer zwischen ca. 50 - 60% liegen.
- Neuversiegelung von abgenutzten Fertigparkettflächen kann mit handelsüblichen Parkettlacken durchgeführt werden. Ein vorheriger Anschliff und eine gründliche Reinigung und Entfettung ist unbedingt notwendig. Prüfen Sie vor dem Auftrag der neuen Lackschicht die Verträglichkeit von Alt- und Neulack an einer kleinen Stelle des Zimmers